



Руководство по работе с 2-х компонентными спрей-системами

Всегда следуйте указаниям инструкции, находящейся в каждом наборе foam kit. Соблюдайте все меры безопасности, включая ношение защитной одежды, перчаток и очков.

Подготовка поверхности

1. Убедитесь, что рабочая поверхность сухая и чистая.
2. Обеспечьте хорошую вентиляцию помещения.
3. Проверьте, чтобы температура окружающей среды соответствовала температуре, указанной в инструкции.

Установка спрей-системы

1. Встряхните коробку, чтобы подготовить продукт к работе.
2. Убедитесь, что температура окружающей среды от 20 до 30°C, чтобы гарантировать правильную работу продукта.
3. Откройте коробку вдоль перфорированной линии (рисунок 1).
4. Достаньте инструкцию и пакет с аксессуарами (рисунок 2).
5. Убедитесь, что пистолет находится в положении «off», путем нажатия курка.
6. Присоедините шланги. Соедините красный шланг с красным цилиндром (а), белый шланг с белым цилиндром (b). Вставьте шланги в отверстия в коробке. Затяните шланги с помощью прилагаемого ключа.
7. Закройте коробку, разблокируйте пистолет и выпустите немного продукта в ненужный контейнер, чтобы убедиться в равномерном распылении.
8. Смажьте уплотнительное кольцо.
9. Выберите насадку для распыления. Зафиксируйте насадку на пистолет (рисунок 3).
10. Распылите снова в ненужный контейнер небольшое количество пены, чтобы убедиться что продукт смешивается должным образом. Пена должна быть не совсем белого цвета (не коричневый или белый цвет указывает на то, что один компонент работает не правильно).
11. Теперь продукт готов к использованию.



рисунок 1



рисунок 2



рисунок 3



рисунок 4